Procedimentos para Configurar DI-524 em Access Point

1- Para realizar o procedimento de configuração em modo Access Point um dos computadores deve estar conectado via cabo Ethernet a qualquer porta LAN do DI-524.



2- Acesse página de configuração, abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços **http://192.168.0.1** e tecle enter.

File Edit	View Favor	rites Tools	Help				
Back	- 🕑 - 💌	1 🖻 🏠) 🔎 Search	ravorites	🕗 😓	- 🔄	

No centro da tela vai abrir os campos para autenticação O usuário e senha padrão do equipamento são: User Name: admin Password: (Deixe o campo em branco) Clique apenas em **OK**.

3- Ao entrar na tela de configuração do equipamento clique na guia **Home** e à esquerda no botão **Wireless**.

Home	Advanced	Tools	Status	He
Wireless Settin These are the w	ngs ireless settings for th	e AP(Access Poi	nt)Portion.	
Wireless R S Cha SSID Broad Sec Authentica WEP Encry Key	adio : Enabled SSID : dlink annel : Enabled (annel : Enabled (annel : One eation : Open Sys otion : 64Bit Fype : ASCII	C Disabled Disabled WEP C WPA stem C Share	C WPA-PSK Key	
, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Key2 : C 00000000 Key3 : C 00000000 Key4 : C 00000000	00 00 00	Model and a second seco	Cancel

4- Nesta tela será exibida as configurações da rede wireless.

Você irái definir o nome da rede, o canal que vai utilizar e o tipo de criptografia. Alterando os seguintes campos (Verifique a imagem acima):

Wireless Radio: Selecione Enabled
SSID: Digite um nome para a Rede sem Fio (ex.: dlink)
Channel: Selecione o canal a ser utilizado (recomendado: 1, 6 ou 11)
Security: Selecione WEP
WEP Encryption: Selecione 64 bit.
Key Type: Selecione HEX ou ASCII
Key1: Digite a senha para a Rede sem Fio.

Você irá definir uma senha com 10 números ou 5 dígitos alfanuméricos.

5- Clique no botão Apply ao lado direito no canto inferior da tela, a configuração foi salva com sucesso. Clique no Botão **Continue** para continuar.



6- Clique na guia Home e no botão LAN localizado a esquerda da página.

D-Link		802.1	4<i>ir</i> P 11g/2.4GH	lus C z Wireless Ro	TM Duter
DI-524	Home	Advanced	Tools	Status	Help
	LAN Settings The IP address of	of the DI-524.			
Wizard	IP Address	192.168.0).1		
	Subnet Mask	255.255.2	255.0		
Wireless	Local Domain Na	ame		(optional)	
				S	😕 🔂
WAN				Apply	Cancel Help
LAN					
DHCP					

7- Na página de LAN você vai alterar o IP Address do equipamento e a sua máscara de Sub-rede deixe esses dados conforme os IP.s da sua rede.

Por exemplo:

IP Address: Digite o endereço IP(ex: 192.168.2.1) Subnet Mask: Digite a máscara de sub-rede(ex: 255.255.255.0)

8- Clique no botão **Apply** ao lado direito no canto inferior da tela, a configuração foi salva com sucesso. Clique no Botão **Continue** para continuar.



9- Conecte o cabo da conexão roteada na porta LAN número 1 do seu DI-524 e o seu computador em qualquer uma das outras três portas LAN.



WIRELESS

10- Acesse a página de configuração do equipamento agora pelo novo endereço de IP. Abra o Internet Explorer e digite na barra de endereços **http://192.168.2.1** e tecle enter.



No centro da tela vai abrir os campos para autenticação

O usuário e senha padrão do equipamento são:

User Name: admin

Password: (Deixe o campo em branco) Clique apenas em OK.

11- Com a tela de configuração aberta clique na guia **Home** e no botão **DHCP** localizado a esquerda da página.

People	Air Plus G						
	Home	Advanced	Tools	Status	Help		
	DHCP Server						
	The DI-524 can network.	be setup as a DHCP	Server to distribu	te IP addresses to t	the LAN		
	DHCP Server	Ena	bled 🔿 Disable	d			
l	Starting IP Addr	ress 192.16	8.2.100				
L	Ending IP Addre	ess 192.16	8 2 199				
	Lease Time	1 Wee	k 💌				
	Static DHCP						
	Static DHCP is address.	used to allow DHCP	server to assign s	ame IP address to	specific MA		
		C Ena	bled 💿 Disable	d			
	Name						
	IP	102 16	8 2				

12- Em seguida clique no botão **Disabled** em DHCP Server. Clique no botão **Apply** ao lado direito no canto inferior da tela para salvar a configuração.

Home	Adv	anced	Tools	Status	He
DHCP Ser The DI-524 network.	/er can be setup	as a DHCP Se	rver to distribut	e IP addresses to t	he LAN
DHCP Serv	er	C Enable	d 💿 Disable	d	
Starting IP	Address	192.168.	2 . 100		
Ending IP A	Address	192 . 168 .	2 199		
Lease Time		1 Week			
Static DHC	P				
Static DHC address.	P is used to a	Illow DHCP ser	ver to assign s	ame IP address to	specific N
		C Enable	d 💿 Disable	d	
Name					
IP		192.168.	2 _		
MAC Addre	ISS	<u> </u>	<u>-</u> - [
			1000		

13- Clique no Botão Continue.



Feito os procedimentos acima seu DI-524 tornou-se apenas um Access Point. Basta localizar a rede sem fio pelo seu computador e conectar a ela. De preferência utilize o software de gerenciamento do seu Sistema Operacional.



*Para configurações específicas, acesse também o site http://www.dlink.com.br/suporte ou entre em contato conosco pelo nosso Chat.



Suporte via E-mail: suporte@dlink.com.br

Horário de atendimento: De Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 20:00h.